Benutzerhandbuch

USB 2.0 Aktiv Verlängerungskabel

PureLink
Install. Connect. Perform.

DEUTSCH

USB 2.0 Aktiv Verlängerungskabel, Schwarz
USB A Stecker auf USB A Buchse
DS2100-060, DS2100-120, DS2100-240, DS2100-300

Daten Stand October 2023

Inhaltsangabe

Einleitung 3

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3

Sicherheitshinweise 4

Lieferumfang 5

Merkmale. 6

Spezifikationen 6

Problembehandlung / FAQ 7

Wartung 8

Reinigung 8

Gewährleistung und Haftung. 9

CE Konformität 10

Geräteentsorgung 10

Haftungsausschluss 11

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des USB 2.0 Aktiv Verlängerungskabel.
Die aktive Hi-Speed USB 2.0 Aktiv Verlängerungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benutzer, um USB-Peripheriegeräte wie Festplatten, Drucker, Mäuse, Tastaturen und USB-Hubs hinter dem Schreibtisch oder quer durch den Raum verteilen zu können. Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird über USB mit Strom versorgt, um die Hi-Speed USB 2.0 Leistung auf längere Distanz, als ein normales USB-Verlängerungskabel zu gewährleisten. Die Kombination aus Gold beschichten Anschlüssen, blanken Kupferleitern und die Abschirmung aus Folie + Geflecht bietet eine überlegene Kabelleistung und fehlerfreie Datenübertragung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.

Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder das Fallen schon aus geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der weiteren Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Wenden Sie sich im Zweifel an einen Sachverständigen, wenn Sie Fragen zur Arbeitsweise, Sicherheit oder Anschluss des Produktes haben.

Lieferumfang

1x USB 2.0 Aktiv Verlängerungskabel, Schwarz
1x Bedienungsanleitung

Merkmale

USB 2.0-Spezifikation, abwärtskompatibel mit USB 1.1

Das aktive Verlängerungskabel wir per USB mit Strom versorgt und betreibt so einen integrierten Verstärker-Chipsatz, der die Hi-Speed USB 2.0 Leistung bei größeren Längen als ein normaler USB-Verlängerungskabel sicherstellt.

Genießen Sie die Hi-Speed USB 2.0 Datentransferrate von bis zu 480Mbit/s.

Das Premium USB 2.0 Verlängerungskabel verfügt über Steckverbinder mit großer Zugentlastung für gute Haltbarkeit und festen Grip für ein einfaches Aus- und Einstecken des Steckers.

Die Kombination aus Gold beschichteten Anschlüssen, blanken Kupferleitern und einer Abschirmung aus Folie + Geflecht bietet eine überlegene Kabelleistung und fehlerfreie Datenübertragung.

Spezifikationen

Anschluss 1: USB Typ A, Stecker
Anschluss 2: USB Typ A, Buchse

High-Speed USB 2.0 mit bis zu 480Mbit/s Datentransferrate
Plug&Play, keine Treiberinstallation notwendig.

Kabellänge & Daisy-Chain Verbindungen

Artikelnummer	Länge	Daisy-Chain Verbindung
DS2100-060	6,00m	max. 5 Verbindungen
DS2100-120	12,00m	max. 5 Verbindungen
DS2100-240	24,00m	max. 2 Verbindungen
DS2100-300	30,00m	max. 2 Verbindungen

Problembehandlung / FAQ

Schritt 1
Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, dann gehen Sie über zu Schritt 2.

Schritt 2
Schließen Sie das Gerät an mit DS2100-X erneut an und starten Sie den Host neu. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, dann gehen Sie über zu Schritt 3.

Schritt 3.
Überprüfen Sie den „Geräte-Manager" auf dem Host, überprüfen Sie, ob er einen neuen USB-Hub erkennen kann oder nicht. Wenn nicht, versuchen Sie es bitte mit dem anderen USB-Anschluss oder wechseln Sie den Host und versuchen Sie es erneut.

Sollte es immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wartung

Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals.

Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an einen Sachverständigen.

Reinigung

Vor jeder Reinigung ist das Produkt von den angeschlossenen Produkten zu trennen.

Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch, um das Gehäuse des Produkts zu reinigen.

Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. Drücken Sie nicht zu stark auf das Gehäuse, dies führt zu Kratzspuren.

Staub kann mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels leicht entfernt werden.

Gewährleistung und Haftung

Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt die gesetzliche Gewährleistung.

Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.

Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Produkt festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Produkt an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind.

Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen Zubehör nicht.

Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.

CE Konformität

Hiermit erklärt PureLink GmbH, dass diese Produktserie DS2100-X der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.purelink.de

Geräteentsorgung

WEEE-Reg. Nr.: DE 93 847 290

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Haftungsausschluss

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler und Änderungen am Produkt, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

PureLink GmbH

Von-Liebig-Straße 10
D - 48432 Rheine
Germany

PureLink UK LTD.

Carpenter Court, 1 Maple Road
Bramhall, Stockport
Cheshire SK7 2DH
United Kingdom

Telefon: 0049 (0)5971-800 299 -0
Fax: 0049 (0)5971-800 299 -99

E-mail: info@purelink.de
Internet: www.purelink.de

Designed in Germany.
© 2023 PureLink GmbH. All rights reserved.
All trade names are registered trademarks of
respective manufactures listed.